

ZKRÁCENÝ POPIS

činnosti regulace hoření

START regulace hoření

- a) je aktivován softwarový dveřní spínač (tovární nastavení)
 - přiložit či zapálit palivo, dvířka nechat pootevřená, počkat na zvukovou signalizaci, až se provede automatický START a hned poté zavřít dvířka (v době otevřených dvířek nesmí být spuštěn odsávací ventilátor např. digestoř apod.)
- b) START pomocí mobilní aplikace
 - stisknout v mobilní aplikaci tlačítko START, potvrdit a provést přiložení, popř. zátop
- c) START pomocí instalovaného mechanického tlačítka (viz příslušenství)
 - stisknout tlačítko a provést přiložení či zátop
- d) START pomocí instalovaného magnetického dveřního spínače (viz příslušenství)
 - otevřít dvířka, přiložit či zapálit palivo a dvířka zavřít

Pozn.: START se provádí pouze jednou z výše uvedených možností

Režim automatické regulace hoření

- po STARTU regulace se zobrazuje žlutá barva (palivo v topeništi se rozhořívá)
Klapka je otevřena na 100%
- v době max. teploty v topeništi se zobrazí
 - žlutá barva - klapka je otevřena na 100 %, případně 75 % (nižší teplota v topeništi než optimální)
 - zelená barva - klapka se uzavře na 50 % (optimální teplota)
 - červená barva - klapka se uzavře na 25 % (přetopeno), po snížení teploty se klapka otevře na 50%
- při snížení max. teploty se v záhlaví zobrazí barevná indikační tečka
 - žlutá tečka - menší dávka paliva než optimální pro dané topeniště
 - zelená tečka - optimální dávka paliva
 - červená tečka - větší množství paliva než optimální
- po snížení teploty se zobrazí opět žlutá barva aplikace
- při dosažení žárového procesu se ozve zvuková signalizace na vhodnost přiložení paliva - klapka se uzavře na 20 %

Ukončení regulace hoření

- po uplynutí 30 min. od zvukové signalizace se klapka uzavře na 0 %
- po ukončení regulace se zobrazí šedá barva aplikace

Více informací najdete v Uživatelském manuálu.

Několik rad

- používejte palivo s vlhkostí 15 – 20%
- dodržujte doporučenou dávku paliva danou výrobcem krb. kamen (1 kg = cca 3,2 kW)
- menší kusy paliva hoří plným plamenem, ale hoření je kratší
- větší kusy paliva hoří tlumeným plamenem, hoření je delší. Velký kus paliva nemusí hořet, ale prohořívá. Pozor - nemusí celý shořet!
- zatápějte měkkým dřevem (např. smrkem) - má nižší zápalnou teplotu
- tvrdé dřevo déle hoří, ale má vyšší zápalnou teplotu
- výhřevnost měkkého a tvrdého paliva je na hmotnost stejná
- pro zatápění používejte tuhý podpalovač (PePo apod.) - papír zanáší komínový tah!
- polínka skládejte přes sebe – lépe prohoří